SONY
Digital Photography
SnapLab

Sony Digital Photography
Bulletin Produit

03 Janvier 2008
UP-CR10L – télécommande 'Snapay' pour 'SnapLab'

'Snapay' : télécommande de contrôle à distance pour le 'SnapLab'

Présentation

'Snapay' (DPOP-001/FR) est une télécommande filaire pour contrôler à distance le système 'SnapLab' (UP-CR10L). Il s'agit de l'outil idéal pour aider le caissier à contrôler les impressions du 'SnapLab' depuis sa caisse, tout en maintenant l'intimité du client.

Quand un client sélectionne les photos qu'il souhaite imprimer sur le 'SnapLab', les informations d'impression (quantité, taille, coût unitaire et total) sont affichées sur l'écran LCD du 'Snapay'. Aucune information privée sur le client n'est transmise.

Le client est ensuite invité à aller payer à la caisse. Une fois le paiement effectué, le caissier peut très facilement lancer l'impression en appuyant sur le bouton de lancement du 'Snapay'. Le 'Snapay' permet également d'annuler les impressions.

Print by Sony

SONY
Digital Photography
SnapLab

Sony Digital Photography
Bulletin Produit
03 Janvier 2008
UP-CR10L – télécommande 'Snapay' pour 'SnapLab'

Points forts

- **Facilité** d'installation, de configuration et d'utilisation.
- **Taille discrète et utilisation pratique**.
- Permet le **contrôle à distance** des impressions.
- Solution **économique** pour petits et moyens commerces.
- Permet une installation souvent plus adaptée ou plus pratique du 'SnapLab' jusqu'à 15 m de la caisse.
- Permet de contrôler le 'SnapLab' derrière un écran de sécurité (quand il n'est pas possible pour le personnel du magasin de voir l'écran du 'SnapLab').

Information importante

Le 'Snapay' fonctionne avec les 'SnapLab' ayant un firmware v2.01 ou supérieur. Le manuel utilisateur contient les instructions pour savoir comment vérifier la version de firmware installée.
Pour mettre à jour un système utilisant un firmware de version inférieur, nous vous invitons à vous rendre sur le site :

http://www.sony.net/Products/DP-driver/index.html

Spécifications techniques

- **Ecran LCD :** 2 lignes de 16 caractères, STN
- **Longueur du câble :** 15 m
- **Alimentation requise :** 100 à 240 V AC, 50/60 Hz. +5.0 V 1.3A DC
- **Température de fonctionnement :** 5°C à 35°C
- **Dimension :** (largeur x hauteur x profondeur): 124 x 46 x 26 mm
- **Poids :** 700 g
- **Produit compatible : '**SnapLab' de Sony (UP-CR10L) version 2.01 et supérieure

Eléments inclus

- Télécommande 'Snapay' x 1
- Alimentation électrique x 1
- Carte CompactFlash (512MB) x 1
- Manuel utilisateur (multilangues) x 1

Print by Sony

SONY
Digital Photography
SnapLab

Sony Digital Photography
Bulletin Produit
03 Janvier 2008
UP-CR10L – télécommande 'Snapay' pour 'SnapLab'

Exemple d'utilisation

L'installation et la configuration du 'Snapay' est très simple.

Le 'SnapLab' peut être contrôlé à distance (15 m de câble) : il n'y a plus besoin d'avoir un opérateur interagissant directement avec la borne 'SnapLab'.

1. Suivre la procedure classique pour commander des photos.

2. Quand le bouton **Imprimer** est sélectionné par le client, la fenêtre de commande est affichée sur l'écran du 'SnapLab'. Pour confirmer, le client sélectionne **Démarrer Impression**.

3. Un écran est alors affiché pour demander au client d'aller payer ses tirages à la caisse du commerce. Le client doit laisser sa carte mémoire à l'intérieur du 'SnapLab'. 'Snapay' affiche alors les détails de la commande du client (la taille et la quantité de photos commandées, le prix unitaire ainsi que le montant total de la commande).

4. Si le paiement n'est pas effectué par le client, le caissier peut alors annuler la commande en pressant le bouton d'annulation du 'Snapay' (au moins 3 secondes).

Print by Sony

5. Un message d'erreur est alors affiché sur le 'Snapay'. Le 'SnapLab' affiche à nouveau les vignettes des photos à imprimer.



6. Une fois que le client a payé, le caissier peut lancer l'impression en pressant le bouton de lancement du 'Snapay'.

7. Lors de l'impression, le 'Snapay' affiche le message **Impression en cours**.

8. Une fois l'impression terminée, le 'Snapay' affiche le message **Impression terminée**.